



Bedienungsanleitung

DTU -W100 3rd Gen



Tabla de contenido

1. Información de seguridad importante	3
1.1 Lea esto primero	3
1.2 Instrucciones de seguridad	3
1.3 Usuarios	3
1.4 Soporte e información de contacto	3
1.5 Más información	
2. Acerca del sistema microinversor Hoymiles	
2.1 El microinversor	4
2.2 La DTU	4
2.3 Servidor de monitorización Hoymiles	4
3. Instalación de la DTU	5
3.1 Capacidad del sistema	
3.2 Los estados básicos son requeridos	5
3.3 Dimensiones	
3.4 Interfaz de diseño	6
3.5 Asistente de instalación local	6
3.6 Secuencia de instalación del sistema	7
3.7 Proceso de instalación de la DTU	7
4. Creación de ubicación en HMP	9
5. Registro de clientes	
6. Finalización de la ficha de instalación	10
7. Navegar por la estación del sitio web	11
8. Ver la aplicación del teléfono móvil	
9. Descripción del estado de funcionamiento de las luces LED	
10. Solución de problemas	12
11. Hoja de datos	13

1. Información de seguridad importante

1.1Lea esto primero.

Este manual del usuario contiene instrucciones importantes para instalar y mantener la Unidad de transmisión de datos (DTU) de Hoymiles.

1.2Instrucciones de seguridad

símbolo	usar
No DANGER	Indica una situación peligrosa que podría provocar la muerte, una descarga eléctrica, un incendio u otras lesiones graves.
WARING	Indica instrucciones que deben entenderse y seguirse completamente para evitar posibles riesgos de seguridad, incluidos daños al equipo y lesiones personales.
CAUTION	Indica que no se permite realizar la operación descrita. El lector debe hacer una pausa, actuar con cautela y comprender completamente los procedimientos descritos antes de continuar.

- Tenga en cuenta que sólo los profesionales capacitados pueden instalar o mantener la DTU. No
- intente reparar la DTU sin el permiso de Hoymiles. Si la DTU está dañada, envíela a su instalador para su reparación o reemplazo. Desarmar la DTU sin la autorización de Hoymiles anulará el período de garantía restante.
- Lea atentamente todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar el producto.
- Utilice los productos Hoymiles únicamente de la forma recomendada por el fabricante. De lo contrario, podría provocar la muerte, lesiones físicas o daños al equipo.

1.3Usuario

Este manual de instrucciones es para uso exclusivo del personal profesional de instalación y mantenimiento.

1.4Soporte e información de contacto

Si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, comuníquese con nuestro instalador del sistema. Si necesita más ayuda, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Hoymiles en este enlace:

- www.hoymiles.com

- Centro de Atención al Cliente de Hoymiles:<u>servicio@hoymiles.com</u>

1.5Más información

La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso. Las instrucciones de funcionamiento se actualizan periódicamente. Para obtener la última versión, consulte el sitio web oficial de Hoymiles en<u>www.hoymiles.com</u>.

2. Acerca del sistema microinversor Hoymiles

2.1 El microinversor

Convierte la salida CC del módulo solar en energía CA adecuada para la red. Envía los datos de salida de los paneles fotovoltaicos y los datos operativos del microinversor y la DTU, que forman la base de hardware para el monitoreo a nivel de panel.

Con una eficiencia de conversión de hasta el 96,7 % y una eficiencia MPPT de hasta el 99,9 %, los microinversores Hoymiles se ubican en el nivel superior de la industria mundial de microinversores.

2.2 La DTU

La DTU es el componente clave del sistema de microinversores Hoymiles. Funciona como una puerta de comunicación que se produce entre el microinversor Hoymiles y el sistema de monitoreo Hyomiles. La DTU se comunica de forma inalámbrica con el microinversor a través de RF patentada (nórdica) de 2,4 GHz y recopila datos del sistema. Mientras tanto, la DTU se conecta a Internet a través de un enrutador y se comunica con el servidor de monitoreo de Hoymiles. Los datos operativos del sistema microinversor se cargan al servidor de monitoreo de Hoymiles a través de DTU.

2.3 Servidor de monitoreo Hoymiles

El servidor de monitoreo recopila los datos de operación y estado del microinversor en el sistema y proporciona monitoreo relacionado con el panel para el usuario y el personal de mantenimiento. La siguiente imagen muestra el sistema microinversor Hoymiles.





3. Instalación de la DTU

3.1 Capacidad del sistema

La DTU puede monitorear hasta 99 unidades individuales o 49 unidades 2 en 1 o 24 unidades 4 en 1.

3.2 Los estados básicos son necesarios

Antes de instalar la DTU, asegúrese de que el sitio cumpla con las siguientes condiciones:

- Instale cerca del enrutador.
- Recepción de Internet estable.
- La distancia en línea recta entre la DTU y el microinversor debe ser inferior a 5 m. Debe
- estar a un metro del suelo y a 0,8 metros del borde.

Las condiciones ambientales de la instalación de la DTU:

- Lejos del polvo, líquidos, ácidos y gases corrosivos.
- Temperatura entre -20°C y 55°C



3.3 Dimensiones



3.4 Interfaz de diseño



Artículo	Descripción			
А	Puerto USB			
b	Indicación de estado			
С	Botón de reinicio			

3.5 Asistente de instalación local

El asistente de instalación local es una nueva función integrada en el DTU-W100 de tercera generación. Descargue primero la aplicación de instalación (solo para uso del instalador/distribuidor).



El DTU-W100 de tercera generación presenta mejoras con respecto a la generación anterior del producto DTU. Esta función recientemente desarrollada permite al instalador:

A. Un paso para completar la configuración de Wi-Fi;

B. Mostrar el estado general del inversor al instalador de un vistazo,

p.ej. B. ¿cuántos MI bajo esto?

DTU funcionando correctamente (así como los detalles de cada MI) y cuántas funcionan de manera anormal (así como los detalles de cada MI);

C. A esto se suma el estado de la conexión, que muestra la intensidad de la señal entre cada MI con una DTU conectada para que el instalador pueda ajustar la ubicación de instalación de la DTU en consecuencia. Esta característica simplifica la instalación de DTU y evita la segunda visita del instalador debido a una mala conexión entre DTU y ciertos MI.

Una noticia:Consulte el "Asistente de instalación local de Hoymiles" para obtener más detalles.

Detalles.

3.6 Secuencia de instalación del sistema

La DTU puede monitorear hasta 99 unidades individuales o 49 unidades 2 en 1 o 24 unidades 4 en 1.



3.7 Proceso de instalación de DTU

(1) Instale los módulos fotovoltaicos y los microinversores.

Consulte el manual del usuario del microinversor o la guía de instalación rápida para conocer los pasos de instalación detallados.

(2) Localice la DTU

La distancia máxima de comunicación de la DTU Hoymiles es de 150 m en áreas abiertas, cualquier pared, techo u otra obstrucción en el medio afectará la señal y reducirá la distancia de comunicación de la instalación real.

El rango de reducción de señal para posibles obstrucciones en el sitio se muestra a continuación:

material	Reducción relativa del rango de señal
Madera/vidrio	0 - 10%
Piedra/cartón prensado	10 - 40%
Hormigón armado (la reducción aumenta con la masa del refuerzo de acero)	10%-90%
metal	Hasta 100%

La DTU debe colocarse lo más cerca posible de la ubicación del microinversor para garantizar una buena comunicación entre la DTU y el microinversor.

(3) instalación de DTU

a. Conecte la DTU al adaptador y conéctelo a la toma de pared. (Ilustración 1)



ilustración 1

b. Cuando utilice la regleta, asegúrese de que esté colocada al menos a 1 metro del suelo e intente instalar la DTU lo más cerca posible de 90 grados verticalmente del suelo (Figura 2).



Figura 2

Una noticia:No instale la DTU directamente sobre metal u hormigón para evitar la atenuación de la señal.

(4) Proceso de inicio

Una vez que se enciende la DTU, las luces roja, verde y azul parpadearán durante 1 segundo a intervalos de 30 segundos.

(5) configuración wifi

Utilice el teléfono inteligente/tableta y abra la aplicación de instalación para iniciar sesión. Vaya a "Yo" en la parte inferior de la página y luego a "Configuración de red". Ingrese el nombre y la contraseña de la red del enrutador doméstico y haga clic en "Enviar a DTU" para completar la configuración de Wi-Fi.

meine	K Netzwerkkonfiguration 🁳
ppersönliche Information	C Ethernet WIFI
Dasswort ändern	Bitte geben Sie das Netzwerk und das Passwort ein, die auf das Internet zugreifen können
Spracheneinstellung	Netzwerk TP-LINK_8007
중 Netzwerkkonfiguration-3Gen-Beta	Weitere Netzwerkeinsteilungen, gehen Sie zu Local Install Assistant-Gould Network Setting
😾 Local Install Assistant-3Gen-Beta	An dtu senden

4. Creación de ubicación en HMP

A. Instale la aplicación de instalación de Hoymiles buscando "Hoymiles" en el

AppStore (iOS) o PlayStore (Android).

B. Abra la aplicación e inicie sesión con su cuenta y contraseña de instalador. Si es nuevo en Hoymiles, solicite una cuenta de instalador al personal de soporte técnico con anticipación.<u>servicio@hoymiles.com</u> Hoymiles.

C. Agregue la estación, seleccione la pestaña "Estación" en la parte inferior y luego en la parte superior derecha de la página "⊕" fuera de.

D. Seleccione Rápido para DTU única y Profesión para DTU múltiple.

E. Ingrese los detalles en la estación en consecuencia y haga clic en "Siguiente" después de la ejecución.

F. Presione "Agregar identificador DTU", escanee el identificador DTU (también puede ingresar el identificador manualmente) y haga clic en "Siguiente" después de la ejecución.

G. Haga clic en Iniciar encuadernación y seleccione la base de ángulo e inclinación del instalación.

H. Escanee el identificador del microinversor (también puede ingresar el identificador manualmente) y haga clic en la marca de verificación después de completar cada entrada del identificador. Presione "Finalizar" una vez que se hayan ingresado todas las identificaciones del microinversor.

I. Desactive la función de escaneo en el lado superior derecho y diseñe la base de diseño de la instalación. Marque la casilla en la parte superior derecha y

Después de completar el borrador, seleccione "Siguiente".

J. Cargue una imagen de la ubicación y seleccione "Finalizar" para completar el

Creación completa del sitio.

K. La nueva ubicación aparecerá en la lista de estaciones de la cuenta del instalador.

L. Haga clic en el botón "Redes" después de crear la central eléctrica.

M. Espere aproximadamente 30 minutos hasta que la estación aparezca en línea y se encuentren todos los identificadores MI.

5. Registro de clientes

R. Descargue la aplicación de usuario final. Busque "Hoymiles" en AppStore (iOS) o PlayStore (Android).

B. Inicie sesión con la contraseña y el nombre de usuario configurados por el instalador en el paso anterior (sección 6, paso e) y haga clic en "Iniciar sesión".

C. Los clientes podrán ver todos los detalles una vez que los datos comiencen a cargarse. Por lo general, los primeros datos tardan unos 30 minutos en llegar.

D. Los clientes también pueden ver los detalles generados por el microinversor accediendo al sitio web de la plataforma de monitoreo en<u>https://world.hoymiles.com</u>

6. Finalización del mapa de instalación.

Cuando el sistema se haya activado y la DTU detecte los microinversores es necesario completar el mapa de instalación.

A. Retire la etiqueta del número de serie de la DTU y colóquela en la tarjeta de instalación.



B. La información completa del sistema de la tarjeta de instalación se muestra a continuación:

N S (circl	e w le one)	Modulgr Ausrichtu Neigung: Seite	uppe: ing: : von	ĸ	undendaten			Seriennu	mmer DTU		Œ	ho	ymi	les
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	n	12	13	14
A														
в														
с				1										
D														

7. Navega por la estación del sitio web.

Puede acceder a los detalles de funcionamiento del inversor en el sitio web de la plataforma de monitoreo Accede en tiempo real en<u>https://world.hoymiles.com</u>

✓Zurück zur Liste	(H) hoymile	\$	0 Ūberblick	Komponent	enlayout Anla	l ge B	🕣 ericht			SHOW_3kW	
> Array anzeigen >	Demo-Wiedergabe Lay	voutanzeige: Phys	ische Ka 🗸 🗍 A	nzeigeleuchte: Le	istung 🗸 🗍 Period	de: Tag 🗸 🛛 20	20-10-19 📄 <mark>В</mark> е	ziehungen export	ieren		
angsam Uhrz	eit:2020-10- 00:00	62	Hoo	04:00	06:00		08:00	10:00		12:00	14:00
135	2 137.8	123.6	127.9	132	138.5	140.5	138.1	115.7	132.7	129.6	
W	W	W	w	W	w	W	W	W	w	W	
0-0	0-1	0-2	0-3	0-4	0-5	0-6	0-7	0-8	0-9	0-10	
111410	005 1114006D	1114004D	11141012	11140055	111400B2	1114005C	11141000	11141004	11141009	22200126	

8. Ver la aplicación del teléfono móvil

Descarga la aplicación en tu teléfono móvil buscando "Hoymiles" en AppStore (iOS) o PlayStore (Android). Inicie sesión con el nombre de cuenta del instalador y la contraseña para los clientes y aquí se mostrarán todos los detalles de funcionamiento de los microinversores instalados.



9. Descripción del estado de funcionamiento de las luces LED.

luz roja	Descripción
Parpadea cada segundo	Desconectar Wi-Fi de DTU
Parpadea cada 0,5 segundos	Desconectar DTU del servidor
Luz azul	Descripción
Parpadea cada segundo	Sin identificador
Parpadea cada 0,5 segundos	Datos recibidos del servidor.
Luz verde	Descripción
Parpadea cada 0,5 segundos	El identificador de búsqueda no está completo.
Se ilumina constantemente	Normal
ROJO+VERDE+AZUL	Descripción
Cada color parpadea cada segundo.	Encender
Cada color parpadea dos veces por segundo.	Actualización de firmware

10. Solución de problemas

Anuncio	estado	Descripción	Solución
	El LED parpadea cada Rojo encendido por un segundo	Sin identificador en la DTU y de Desconectar wifi	-Compruebe la distancia entre el router y la DTU si está fuera de alcance (consulte la sección 3.5 punto 2) -Compruebe la distancia entre el router y
Rojo	LUZ LED se ilumina constantemente en rojo	W100 con interior ^{identificación, sin embargo} No Conexión wifi	la DTU si está fuera de alcance (consulte la sección 3.5 punto 2) -Verifique la contraseña del enrutador doméstico dos veces para ver si la entrada fue correcta durante la configuración -Utilizar otro dispositivo conectado al router de casa y asegurarse de que la recepción funcione sin interferencias -Intenta conectarte al punto de acceso desde el teléfono móvil para ver si algún dato se carga correctamente.

	El LED parpadea en rojo cada 0,5 segundos El LED parpadea en rojo cada 0,5 segundos	Desconexión de DTU con servidor DTU del servidor separado	-Repite eso Ajustes de configuración -Verifique dos veces el puerto y la dirección del servidor en DTU (por favor contacte al técnico Equipo de soporte de Hoymiles sujeto a la dirección correcta)
Azul	Luz LED se ilumina constantemente en azul: El LED parpadea cada se vuelve azul por un segundo	W100 tiene Conexión wifi pero ninguno internamente Identificador Sin identificador	-Establecer la creación de ubicación en la aplicación o Plataforma de monitoreo lista -Terminar de hacer networking -Terminar de hacer networking
Verde	El LED verde parpadea cada 0,5 segundos	El identificador de búsqueda no está completo	-Acerque la DTU al enrutador y al microinversor

Tenga en cuenta:Conexión de red:

1. Conectado a Wi-Fi, el indicador azul se ilumina y luego puedes configurar la central eléctrica;

2. No puedo conectarme a Wi-Fi, las luces indicadoras parpadean en rojo y azul alternativamente y luego debes conectar Wi-Fi nuevamente.

11. Hoja de datos

Modelo	DTU-W100				
Comunicación al microinversor					
Método de comunicación	RF patentada de 2,4 GHz (nórdica)				
Distancia máxima (espacio abierto)	150m				
Número máximo de inversores	99 paneles				
conectados					
Comunicación a la nube					
Estándar de comunicación Wi-Fi	Wi-Fi (802.11 b/g/n)				
tiempo de carga de datos	15 minutos				
Fuente de alimentación (Adaptador)					
Suministro de red	Adaptador externo con puerto USB				

Voltaje/frecuencia de entrada del adaptador	100 a 240 V CA / 50 o 60 Hz					
Tensión/corriente de salida del adaptador	5V, 2A					
El consumo de energía	1,0 W (típico), 5 W (máximo)					
Datos mecánicos						
Rango de temperatura ambiente (°C)	- 20 a 55°C					
Tamaño (Ancho×Alto×Largo)	143 mm × 33 mm × 12,5 mm					
Peso (kilogramos)	0.1					
Un camino establecido	Fuente de alimentación directa					
Luz indicadora	CONDUJO					
Misceláneas						
	EN60950 EN61000-3-2 EN61000-3-3					
estándar	FCC 15B/15C					